

ROUTEUR

OvisLink OV504WN

- Instruction pour installation rapide -

BRANCHÉ SUR
**LA FIBRE
OPTIQUE**

Éteindre votre ordinateur.

Installer les 2 antennes WIFI (antennes noires sur cette image) sur votre routeur.

- 1** Brancher le câble réseau en provenance du commutateur (switch) ou du terminal optique (ONT) dans le port identifié LAN 4.
- 2** Pour relier votre ordinateur au routeur haute vitesse, branchez le câble réseau dans l'un ou l'autre des ports identifiés LAN 1, LAN 2 ou LAN 3. L'autre bout du câble se branche dans le port réseau situé sur votre ordinateur.
- 3** Brancher le bloc d'alimentation électrique du routeur dans le port identifié «Power». L'autre bout du câble se branche dans une prise électrique.
- 4** Appuyer sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche votre routeur.

Allumer votre ordinateur et vérifier, sur le routeur, que les lumières suivantes soient allumées:

- **POWER**: indique que l'alimentation électrique fonctionne.
- **ADSL**: doit clignoter.
- **INTERNET**: indique que le modem est prêt à vous fournir de l'Internet.

